



STARLIGHTS srls Show Room/Produzione/Uffici

S.S. 630 Ausonia Km 22,200 - 04020 Spigno Saturnia (LT) Italy Tel +39 0771.738004 Fax +39 0771.64526 P.I. e C.F. 02839740590 www.starlights.it - info@starlights.it

GUIDA RAPIDA TECHNO SNOW MFX 3.6



CODICE DEL PRODOTTO :TSMFX36

DESCRIZIONE :TECHNO SNOW

VERSIONE :MFX 3.6

DATA :23/10/2017

REV :1.02



ACCESSORI NECESSARI

Le seguenti parti sono necessarie al dispositivo TECHNO SNOW MFX 3.6






Le seguenti parti sono OPTIONAL al dispositivo TECHNO SNOW MFX 3.6

Startights W.Fi DMX dox		
Art. DMXWFBOX DMX WiFi BOX		

7. PARTI




PREPARAZIONE PER L'USO



1 Posizionare la Techno tuttet su una superficie piana, solida e stabile 2 Posizionare la Techno Base sulla Techno Turret e bloccare 3 Posizionare la Techno snow MFX 3.6 Head sulla Techno Base e bloccare 4 Posizionare la Techno Counterweight tank sulla Techno Base e bloccare Una volta bloccato riempire con acqua. 5 Posizionare la techno Pump e collegare la tubazione flessibile che immette il liquido nel tubo eiettore dal serbatoio 6 Assicurarsi che l'alimentazione sia idonea e sufficiente. La TECHNO SNOW MFX 3.6 funziona con 230V ~ 50 / 60Hz ed ha un consumo complessivo di circa 1500W. Assicuratevi che l'alimentazione sia lontana dalle tubazioni e o contenitori di acqua/liquido

7





sono state effettuate, solo in questo

momento è possibile alimentare

elettricamente il motore

ATTENZIONE!

LA SEQUENZA DI ACCENSIONE E' SEMPRE LA SEGUENTE:

- 1. Connessione flessibile liquido alla macchina
- 2. Alimentazione elettrica

LA SEQUENZA DI SPEGNIMENTO E' SEMPRE LA SEGUENTE:

- 1. Alimentazione elettrica
- 2. Connessione flessibile liquido alla macchina

